



Boligforeningen Kronjylland

R. Hougårdsvej 21-29



R. Hougårdsvej 31-41



Skolegade 2-26B



Afdeling
6

Tillæg til
vedligeholdelsesreglement
Afdeling 6

1. Ind – og udvendig vedligeholdelse

1. Altaner og terrasser

Evt. trægulve på altanerne må ikke males eller behandles af lejer. Boligorganisationen vedligeholder på afdelingens vegne

Malerbehandling af væg og loft udføres af afdelingen. Reparation efter skruehuller m.v. i væg og loft, udføres ved fraflytning af fraflytter med korrekt spartelmasse.

Gulvet må ikke males.

Stuelejligheder med egen terrasse, renholder egen terrasse for ukrudt m.v.

2. Toilet og afløb

Behandl dit afløbssystem med omtanke. Det betyder f.eks., at vi anbefaler, at du renser gulvafløbet mindst hver anden måned. I toilettet må der naturligvis ikke smides bind, bleer, køkkenrullepapir, madrester og lign.

Tilstopning og skader, som sker på grund af manglende vedligeholdelse og medfører udgifter til rensning m.m. vil betyde, at den pågældende lejer selv kommer til at betale omkostningerne.

3. Ventiler og ventilatorer

Holdes rene og frie; må ikke tilstoppes med klude og lign.

4. Vinduesrammer

Disse rengøres blot med varmt vand og klud, - om nødvendigt kan mild sæbe anvendes (sulfo, sæbespånere). Der må aldrig bruges rengøringsmidler med slibemidler eller væsker der angriber syntetisk gummi, plast (PVC) og metal.

De sorte tætningslister kan påføres silikone, hvis de ser udtørrede ud. Sørg altid for at tætningslister, samt områder omkring disse, er rene, - så opnås bedst mulig tætning.